

AER-LOCFALLA160

Localizador de fallas

enfriante instantáneo detector
de fallas térmicas

Características:

Enfriante instantáneo detector de fallas térmicas en semiconductores. Se evidencian por un aumento de temperatura del componente, o por la falta de temperatura antes de la estabilización del circuito. Su tubo de extensión permite aplicar frío en forma puntual. Puede predecirse el comportamiento de un circuito en condiciones extremas de frío. Recomendado para todo tipo de semiconductores, circuitos integrados y módulos rectificadores, resistores, transformadores y capacitores. **Debe utilizarse en equipos encendidos para detectar la falla.**

Modo de uso:

Con el equipo en funcionamiento, vaporice durante unos segundos la placa o el componente desde una distancia de 10 cm sobre la zona que presuntamente produce el defecto. Compruebe que la falla reaparece luego de un tiempo. Con la certeza de tener el lugar delimitado, se procederá nuevamente a vaporizar a menor distancia y elemento por elemento hasta localizar el componente defectuoso.

Recomendado para:

Detección de fallas por temperatura
Enfriante instantáneo de áreas reducidas
Microprocesadores y CIs amplificadores
Circuitos integrados y fuentes switching
Transistores de señal y de potencia
Puentes rectificadores, tiristores y triacs
Resistores, transformadores y capacitores
Prueba de equipos a bajas temperaturas
Localización de soldaduras deficientes



Presentación:

En aerosoles de 180 cc/160 g y 440 cc/400 g

Precauciones:

- Evitar vaporizar sobre la piel o los ojos. Puede producir quemaduras. Lavar la zona afectada con agua tibia. Consultar a un médico.
- No exponer al sol, ni a temperaturas superiores a 50°C.
- Utilizar en lugares de buena ventilación.
- No vaporizar sobre llama ni superficies muy calientes.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- No arrojar el envase al fuego, ni aún vacío.
- No perforar ni rellenar.

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR. NO INFLAMABLE .

Teléfonos de atención toxicológica:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Hospital de Niños: (011)4962-6666/2247

Hospital Posadas: (011)4658-7777/4654-6648



Envase
Reciclable

seguro
para la capa
de ozono.



Sistema de Gestión de la Calidad Certificado
IRAM ISO 9000-423. Elaboración y
comercialización de productos para limpieza
y mantenimiento de equipos eléctricos y
electrónicos.

